CBM

Voice Control Setup

Amazon Alexa, Google Home and Siri · CBM Smart Network Bridge NB7006C

Once your shades work in the Connector app, linking a voice assistant takes a few minutes. The assistant's app guides you through most of it. Menu names can differ slightly between app versions.

01 Before you start

- The shades are installed, programmed and working on their remote.
- The NB7006C bridge is set up in the Connector app, and every shade works from the app (see the NB7006C data sheet).
- Each shade and room has a clear, unique name in the app, such as “Living Room Left”. Avoid names the assistant already uses, such as “Kitchen Light”.
- You have your Connector account email and password.
- Your phone has the Alexa or Google Home app, signed in to the same account as your speaker.

02 Amazon Alexa

1. Open the Alexa app and go to **More › Skills & Games**.
2. Search for **Connector**, open it and tap **Enable to Use**.
3. Sign in with your Connector account and allow access.
4. Tap **Discover Devices**, or say “Alexa, discover devices”. The shades appear as devices.
5. Add the shades to Alexa groups (rooms) to move several at once.

Try saying

“Alexa, open the living room shade.”
“Alexa, close the bedroom shades.”
“Alexa, set the office shade to 50 percent.”

03 Google Home

1. Open the Google Home app and tap **Devices › + Add**, then **Works with Google**.
2. Search for **Connector** and select it.
3. Sign in with your Connector account and authorize Google.
4. Google lists your shades. Assign each one to a room.

Try saying

“Hey Google, open the kitchen shade.”
“Hey Google, set the bedroom shades to 30 percent.”
“Hey Google, close all the shades.”

04 Siri (iPhone and iPad)

Siri runs **scenes** made in the Connector app. Create a scene first (for example “Good Night” with every shade closed). In the Connector app, choose **Add to Siri**, pick the scene and record a phrase. Then say “Hey Siri, good night.”

05 Tips

- Renamed a shade? Ask the assistant to discover devices again, and delete the old name in its app.
- Assistants count percentages differently. Try 50 percent first to see which way your setup counts.
- Scenes and timers made in the Connector app keep working alongside voice control.
- Changed your Wi-Fi router or password? Reconnect the bridge in the Connector app; the voice link stays.
- Using a Bond Bridge instead? Link the Bond Home app to Alexa or Google the same way.

06 Troubleshooting

Problem	What to do
The assistant can’t find the shades	Check that the shades work in the Connector app. Make sure the skill or service is linked to the same Connector account, then discover devices again.
“Device not responding”	Check that the bridge light is solid blue and the internet is working. Move the bridge closer to the router, or connect it by Ethernet.
The wrong shade moves, or shades appear twice	Give every shade a unique name in the Connector app, delete the old devices in the assistant’s app, then discover again.
Voice stopped working after a change	Unlink and relink Connector in the Alexa or Google Home app.
Still not working	Contact your dealer or CBM Customer Service. Note the bridge light colour and which assistant you use.

Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · Toll-free 1.888.982.0888
sales@cblind.ca · cdnblind.com

Commande vocale

Configuration d'Alexa, Google Home et Siri · passerelle CBM NB7006C

Une fois les stores fonctionnels dans l'application Connector, l'ajout d'un assistant vocal ne prend que quelques minutes. L'application de l'assistant vous guide pour l'essentiel. Le nom des menus peut varier légèrement selon la version.

01 Avant de commencer

- Les stores sont installés, programmés et fonctionnent avec leur télécommande.
- La passerelle NB7006C est configurée dans l'application Connector, et chaque store fonctionne depuis l'application (voir la fiche technique NB7006C).
- Chaque store et chaque pièce a un nom clair et unique dans l'application, par exemple « Salon gauche ». Évitez les noms déjà utilisés par l'assistant, comme « Lumière cuisine ».
- Vous avez le courriel et le mot de passe de votre compte Connector.
- Votre téléphone a l'application Alexa ou Google Home, connectée au même compte que votre haut-parleur.

02 Amazon Alexa

1. Ouvrez l'application Alexa et allez à **Plus › Skills et jeux**.
2. Cherchez **Connector**, ouvrez-le et touchez **Activer**.
3. Connectez-vous avec votre compte Connector et autorisez l'accès.
4. Touchez **Découvrir les appareils**, ou dites « Alexa, découvre les appareils ». Les stores apparaissent comme appareils.
5. Ajoutez les stores à des groupes Alexa (pièces) pour en commander plusieurs à la fois.

Essayez

« Alexa, ouvre le store du salon. »
« Alexa, ferme les stores de la chambre. »
« Alexa, règle le store du bureau à 50 pour cent. »

03 Google Home

1. Ouvrez l'application Google Home et touchez **Appareils › + Ajouter**, puis **Fonctionne avec Google**.
2. Cherchez **Connector** et sélectionnez-le.
3. Connectez-vous avec votre compte Connector et autorisez Google.
4. Google affiche vos stores. Attribuez chacun à une pièce.

Essayez

« Hey Google, ouvre le store de la cuisine. »
« Hey Google, règle les stores de la chambre à 30 pour cent. »
« Hey Google, ferme tous les stores. »

04 Siri (iPhone et iPad)

Siri lance les **scènes** créées dans l'application Connector. Créez d'abord une scène (par exemple « Bonne nuit », tous les stores fermés). Dans l'application Connector, choisissez **Ajouter à Siri**, sélectionnez la scène et enregistrez une phrase. Dites ensuite « Dis Siri, bonne nuit ».

05 Conseils

- Vous avez renommé un store? Demandez à l'assistant de découvrir les appareils de nouveau et supprimez l'ancien nom dans son application.
- Les assistants comptent les pourcentages différemment. Essayez d'abord 50 pour cent pour voir dans quel sens votre système compte.
- Les scènes et minuteries créées dans l'application Connector continuent de fonctionner avec la commande vocale.
- Nouveau routeur ou mot de passe Wi-Fi? Reconnectez la passerelle dans l'application Connector; le lien vocal demeure.
- Vous utilisez plutôt un Bond Bridge? Liez l'application Bond Home à Alexa ou Google de la même façon.

06 Dépannage

Problème	Solution
L'assistant ne trouve pas les stores	Vérifiez que les stores fonctionnent dans l'application Connector. Assurez-vous que le skill ou le service est lié au même compte Connector, puis relancez la découverte.
« L'appareil ne répond pas »	Vérifiez que le voyant de la passerelle est bleu fixe et qu'Internet fonctionne. Rapprochez la passerelle du routeur ou branchez-la par Ethernet.
Le mauvais store bouge, ou des stores apparaissent en double	Donnez un nom unique à chaque store dans l'application Connector, supprimez les anciens appareils dans l'application de l'assistant, puis relancez la découverte.
La commande vocale ne fonctionne plus après un changement	Dissociez puis associez de nouveau Connector dans l'application Alexa ou Google Home.
Le problème persiste	Communiquez avec votre détaillant ou le service à la clientèle de CBM. Notez la couleur du voyant de la passerelle et l'assistant utilisé.

CBM

Canadian Blind Manufacturing Inc.
13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · Sans frais 1.888.982.0888
sales@cblind.ca · cdnblind.com